



MODE D'EMPLOI

Vous venez d'acquérir un produit Easyfilter pour votre piscine, et nous vous en remercions. Pour un fonctionnement optimal, veuillez suivre les consignes d'utilisation ci-dessous :

Conditions d'utilisation

1. **Durée de filtration :** Une filtration de 8h par jour suffit. Cela permettra de maintenir une eau cristalline tout en évitant l'usure prématurée de la poche filtrante et/ou de votre système de filtration.
2. **Nettoyage régulier :** Nettoyez régulièrement votre système de filtration (jet aiguille) pour éviter tout colmatage, qui pourrait entraîner une détérioration du produit.
3. **Protection contre le soleil :** Ne laissez pas la matière filtrante exposée au soleil de façon prolongée pour éviter tout risque de rétrécissement et de détérioration.
4. **Produits chimiques :** L'utilisation excessive de produits chimiques peut endommager le média filtrant. Veillez à utiliser les produits chimiques avec modération pour prolonger la durée de vie de votre poche et/ou de votre système de filtration

Accessoires compatibles

Plusieurs accessoires EASYFILTER seront des alliés pour vous faciliter l'entretien de votre bassin comme :

- Les supports Easyfilter en inox, facilitent le nettoyage. Placez la poche ou le média en cavalier sur le support pour un nettoyage plus simple et efficace
- Une gamme de paniers skimmers préfiltres qui s'adapteront à votre système d'origine
- Les sacs et filets de balles filtrantes, pour une filtration à 5 microns lavable de temps en temps en machine à laver à froid et programme court.
- Adaptateur de balai...

Entretien et précautions

- **Attention :** Ne lavez pas la poche ou le média filtrant en machine, ni avec un nettoyeur haute pression. Cela pourrait endommager la matière filtrante de façon irréversible.

Garantie

Nous vous rappelons que la garantie Easyfilter ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'un défaut d'entretien ou de l'usure naturelle.

Merci pour votre confiance et profitez d'une baignade agréable !